


1 印刷されたA4のコピー用紙を半分に切る (A5)。


2 印刷面を内側に二つに折る。




3 端を三角に折る。




4 裏側も同様に三角に折る。




5 広げて三角を折り込む。




6 裏へ二つに折る。




7 さらに端を三角に折る。
裏側も同様に三角に折る。



8 一度広げて折り目に合わせ、折り込む。



9 線にあわせ、ホッチキスでとめる



10 カッターでゴムが引っかかる場所 (ゴムフック) を切る。

11 翼を折る。
(定規を当てて折るか、軽く折り筋を千枚通しなどで入れておくと正確に折れます)



※ポイント
少し翼が外に出るくらいに折る。





12 反対側も同様に翼を折る。

※ポイント
翼をそろえて折ること



13 内側から外側へ指でしごき、折りひずみをとる

重要ポイント



14 安定した飛行をさせるため、上反角をつける。



台の上で後ろが1~1.5cm浮くぐらい

15 安全のため機首にスポンジを貼る。
翼の後ろを少しそらせる。

